PT
km 0+000.00
WS
0+137.50
Punkt osnowy geodezyjnej do przemieszenia
WS
0+250.00
WS
0+437.50
Punkt osnowy geodezyjnej do przemieszenia
WS
0+637.50
WS
0+737.50
WS
0+837.50
WS
0+937.50
WS
1+037.50
WS
1+137.50
WS
1+237.50
WS
1+337.50
WS
1+437.50
WS
1+537.50
WS
1+637.50
WS
1+737.50
WS
1+837.50
WS
1+937.50
WS
2+037.50
WS
2+137.50
WS
2+237.50
WS
2+337.50
WS
2+437.50
WS
2+537.50
WS
2+637.50
WS
2+737.50
WS
2+837.50
WS
2+937.50
WS
3+037.50
WS
3+137.50
WS
3+237.50
WS
3+337.50
WS
3+437.50
WS
3+537.50
WS